

Розділ 5. Вогнева підготовка (18 годин).

Тема 9. Неповне розбирання і збирання автомата Калашникова (2 години практичне)

Питання 1. Неповне розбирання автомата

Питання 2. Збирання автомата після неповного розбирання.

Питання 1. Неповне розбирання автомата

Розбирання автомата (кулемета) може бути неповним і повним. Неповне розбирання - для чищення, змащування та огляду автомата (кулемета) повне - для чищення при сильному забрудненні автомата (кулемета) після того, як він був під дощем чи в снігу, і під час ремонту. Дуже часто розбирати автомат недоцільно, оскільки це прискорює зношування частин і механізмів.

Розбирання і збирання автомата (кулемета) здійснюють на столі або чистій підкладці; частини і механізми складають за порядком розбирання. Потрібно з ними поводитись обережно, не класти одну частину на іншу і не застосовувати надмірних зусиль і різких ударів. Під час збирання автомата (кулемета) потрібно звірити номери на його частинах; у кожного автомата (кулемета) номер на ствольній коробці повинен відповідати номерам на газовій трубці, затворній рамі, затворі, кришці ствольної коробки та інших частинах.

Навчання розбиранню і збиранню на бойових автоматах (кулеметах) дозволене лише у виняткових випадках і з дотриманням особливої обережності з частинами і механізмами.

Порядок неповного розбирання автомата (кулемета):

1. Від'єднайте магазин. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку при клада або ців'я, правою рукою обхопіть магазин, натискаючи великим пальцем на защіпку, подайте нижню частину магазину вперед і від'єднайте його.

Щоб перевірити, чи нема патрона в патроннику, опустіть перевідник донизу, поставте його в положення "АВ" чи "ОД"; відведіть ручку затворної рами назад, огляньте патронник, відпустіть ручку затворної рами і спустіть курок із бойового взведення.

Розбираючи автомат (кулемет) з нічним прицілом, після від'єднання магазину, від'єднайте нічний приціл - відведіть ручку затискного пристрою вліво і назад, зсовуючи приціл назад, від'єднайте його від автомата (кулемета).

2. Вийміть пенал належності з гнізда приклада. Утопіть пальцем правої руки кришку гнізда так, щоб пенал під дією пружини вийшов із гнізда; відкрийте пенал і вийміть із нього протирку, йоржик, викрутку та виколотку.

В автомата з прикладом, що складається, пенал носять у кишені сумки для магазинів.

3. Від'єднайте шомпол. Відтягніть кінець шомпола від ствола так, щоб його головка вийшла з-під упора на основі мушки, і вийміть його.

4. Від'єднайте від автомата дульний гальмо-компенсатор, від кулемета - полум'ягасник. Утопіть викруткою фіксатор дульного гальмо-компенсатора (полум'ягасника).

Зверніть дульний гальмо-компенсатор (полум'ягасник) із різьбового виступу основи мушки (зі ствола), обертаючи його проти годинникової стрілки.

Якщо дульний гальмо-компенсатор (полум'ягасник) надто туго обертається, то дозволено здійснювати його відвертання за допомогою виколотки (шомпола), вставленої у вікна гальмо-компенсатора (щілини полум'ягасника).

5. Від'єднайте кришку ствольної коробки.

Лівою рукою обхопіть шийку приклада, великим пальцем цієї руки натисніть на виступ направляючого стержня зворотного механізму, правою рукою припідніміть вверх задню частину кришки ствольної коробки і від'єднайте кришку.

6. Від'єднайте зворотний механізм.

Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада, правою подайте вперед направляючий стержень зворотного механізму до виходу його п'ятки із повздовжнього паза ствольної коробки; припідніміть задній кінець напрямного стержня і вийміть зворотний механізм із каналу затворної рами.

7. Від'єднайте затворну раму з затвором. Продовжуючи утримувати автомат лівою рукою, правою відведіть затворну раму назад до кінця, припідніміть її разом із затвором і від'єднайте від ствольної коробки.

8. Від'єднайте затвор від затворної рами. Візьміть затворну раму в ліву руку затвором догори і правою рукою відведіть затвор назад, поверніть його так, щоб ведучий виступ затвора вийшов із фігурного вирізу затворної рами, і виведіть затвор вперед.

9. Від'єднайте газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, правою надягніть пенал приладдя прямокутним отвором за виступ замкача газової трубки, поверніть замкач від себе до вертикального положення і зніміть газову трубку з патрубку газової камери.

Питання 2. Збирання автомата після неповного розбирання.

Порядок збирання автомата (кулемета) після неповного розбирання:

1. Приєднайте газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, правою насуньте газову трубку переднім кінцем на патрубок газової камери: щільно притисніть задній кінець ствольної накладки до ствола і поверніть за допомогою пенала приладдя замкач на себе до входження його фіксатора у виїмку на колодці прицілу.

2. Приєднайте затвор до затворної рами. Візьміть затворну раму в ліву руку, а затвор - у праву і вставте його циліндричною частиною у канал рами, поверніть затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами, і просуньте затвор вперед.

3. Приєднайте затворну раму з затвором до ствольної коробки. Візьміть затворну раму в праву руку так, щоб великий палець утримував затвор у передньому положенні. Лівою рукою обхопіть шийку приклада, правою введіть газовий поршень у порожнину колодки прицілу і просуньте затворну раму вперед настільки, щоб відгини ствольної коробки увійшли в пази затворної рами, легким зусиллям притисніть її до ствольної коробки і просуньте вперед.

4. Приєднайте зворотний механізм. Правою рукою введіть зворотний механізм у канал затворної рами; стискаючи зворотну пружину, подайте напрямний стержень вперед і, опустивши дещо донизу, введіть його п'яту в повздовжній паз ствольної коробки.

5. Приєднайте кришку ствольної коробки. Вставте кришку ствольної коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натисніть на задній кінець кришки долонею правої руки вперед і донизу так, щоб виступ напрямного стержня зворотного механізму увійшов у отвір кришки ствольної коробки.

6. Спустіть курок із бойового взведення і поставте на запобіжник. Натисніть на спусковий гачок і підніміть перевідник вверх до кінця.

7. Приєднайте до автомата дульне гальмо-компенсатор, до кулемета - полум'ягасник. Наверніть дульне гальмо-компенсатор (полум'ягасник) на різьбовий виступ основи мушки (на ствол) до упору. Якщо паз дульного гальмо-компенсатора (полум'ягасника) не співпав із фіксатором, потрібно відвернути дульне гальмо-компенсатор чи полум'ягасник (не більше одного оберту) до збігу пази з фіксатором.

8. Приєднайте шомпол.

9. Вкладіть пенал у гніздо приклада. Складіть у пенал протирку, йоржик, викрутку і виколотку та зачиніть його кришкою, вкладіть пенал дном у гніздо приклада й утопіть його так, щоб гніздо зачинилося кришкою. В автоматів із складним прикладом пенал вкладають у кишеню сумки для магазинів.

10. Приєднайте магазин до автомата (кулемета). Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада чи ців'є, правою введіть у вікно ствольної коробки зачіп магазину і поверніть магазин на себе так, щоб зачіпка зайшла за опорний виступ магазину.

Викладач

В.К.Кучабський